


Instrucțiuni de purtare a dozimetrelor termoluminescente (TLD) de extremități tip brățară Harshaw

- ❖ Purtarea dozimetrului este obligatorie pe toată perioada de lucru;
- ❖ Se recomandă ca brățara să fie purtată sub mănușile chirurgicale;
- ❖ Dimensiunea brățării se ajustează corespunzător de către utilizator, pentru o purtare comodă a dozimetrului;
- ❖ Dozimetrul poate fi dezinfectat înainte de utilizare și / sau sterilizat, prin metode care nu implică tratamente termice;
- ❖ Nu se intervine în niciun fel asupra dozimetrului;

Dozimetrele termoluminescente Harshaw sunt dozimetre performante puse la dispoziția dvs. pentru evaluarea dozei la extremități – Hp (0,07).
Dozimetrul constă într-un detector termoluminescent Harshaw TLD 100 din $^6\text{LiF: Mg, Ti}$ sau TLD 700H din $^7\text{LiF: Mg, Cu, P}$ unic identificat cu un cod de bare, sigilat într-o brățară din plastic.



Brățara se poartă pe aceeași mână pe toată perioada desfășurării activității în câmp de radiații.

Dozimetrul se poartă la încheietura mâinii nedominante cu detectorul orientat spre sursa de radiații.



DOZIMETRU DE EXTREMITĂȚI TIP BRĂȚARĂ HARSHAW PIERDUT

Un dozimetru Harshaw este considerat pierdut dacă nu este returnat laboratorului nostru în termen de **75 zile** de la sfârșitul perioadei pentru care a fost atribuit spre purtare.

În cazul pierderii sau deteriorării fizice intenționate a dozimetrelor Harshaw, se percepe o taxă de 200 RON (fără TVA) pentru fiecare dozimetru.

Pentru orice nelămurire contactați-ne la:

Telefon: 021/457.42.62, **E-mail:** office@dozimed.ro;

Adresa: Calea Văcărești, Nr. 391, Sun Offices, Etaj 3, Sector 4, București, România.